

Indstil dit tv og din radio

Netværks-id

Et netværks-id er nummeret på det netværk, du hører til i det område, du bor. Du kan blandt andet få brug for dit netværks-id, når du indlæser kanaler digitalt.




DVB-C tv (00)801



YouSee Boks (Samsung) (00)800



Standardboks (Sagem) (00)800



Andre bokse med DVB-C-modtager (00)801

Grundpakken

Kanalnavn	Digital	Kanal	Frekvens
DR1	1	K8	196.25
DR2	2	K9	203.25
DR K	4	K11	217.25
TV 2 Danmark	5	K6	182.25
TV3	8	K21	471.25
Infokanalen	12	S31	383.25
Kanal 5	14	S28	359.25
dk4	19	S33	399.25
Ekstrakanalen	25	K7	189.25
DR Ramasjang	27	S9	161.25
Sverige 1	87	S14	252.25
ZDF	92	S13	245.25
DR HD*	3	-	-
Kanal 5 HD*	15	-	-
DR Update*	21	-	-
Folketinget*	22	-	-
Kanalen Nord*	23	-	-
Forbeholdt lokal TV*	26	-	-
Cinema Trailerkanalen*	66	-	-
Sverige 2*	88	-	-
TV4*	89	-	-
NRK1*	90	-	-
ARD*	91	-	-
NDR TV*	93	-	-
RTL*	94	-	-
TV5MONDE Europe*	95	-	-
Sverige 1 HD*	96	-	-
ZDF HD*	97	-	-
TV 2 - Naboregionen*	99	-	-
DR1Syn*	890	-	-

Mellempakken

Kanalnavn	Digital	Kanal	Frekvens
TV 2 Zulu	6	K45	663.25
TV 2 Charlie	7	K42	639.25
TV3+	9	K43	647.25
Kanal 4	13	K46	671.25
6'eren	16	K44	655.25
TV 2 NEWS	20	K41	631.25
TV3+ HD*	10	-	-
6'eren HD*	17	-	-
Canal9*	18	-	-

Fuldpakken

Kanalnavn	Digital	Kanal	Frekvens
TV3 Puls	11	K63	807.25
Disney Channel	28	K50	703.25
Disney XD	29	K64	815.25
Cartoon Network	30	K56	751.25
Nickelodeon	31	K58	767.25
TV 2 Sport	37	K51	711.25
Eurosport	39	K59	775.25
Discovery Channel	44	K49	695.25
Animal Planet	50	K66	831.25
National Geographic Channel	54	K68	847.25
TV 2 Film	63	K55	743.25
MTV Danmark	71	K52	719.25
VH1	73	K62	799.25
The Voice TV	74	K67	839.25
BBC Entertainment	80	K61	791.25
CNN International	85	K48	687.25
Nickelodeon HD*	32	-	-
TV 2 Sport HD*	38	-	-
Eurosport HD*	40	-	-
Eurosport2*	41	-	-
Eurosport 2 HD*	42	-	-
TV 2 Film HD*	64	-	-
Turner Classic Movies*	65	-	-
BBC Lifestyle*	82	-	-
BBC World*	84	-	-

Radio

Kanalnavn	Frekvens	Digital
NDR 1 Tysk	87.9	751
Klassik Radio Tysk	88.3	759
DR P1	88.9	701
P4 Nordjylland DR	90.4	715
DR P3	91.6	703
DR Klassisk	92.6	716
THEVOICE	97.4	733
RTL Radio Tysk	98.8	756
NOVA FM	99.2	731
Sverige P4	99.7	744
BBC Radio One Engelsk	100.5	748
NDR Kultur Tysk	102.7	753
Sverige P1	103.1	741
Sverige P2	104.1	742
Sverige P3	104.6	743
BBC World Service Radio	105.2	749
DR P2 Musik & Kultur	105.9	702
Radio Schleswig-Holstein	107.1	755
Radio 100FM	107.6	732
NDR 2 Tysk	108	752

*Vi viser udelukkende kanalen digitalt, og du kan se den, hvis du har tv med indbygget DVB-C modtager eller en digital boks fra YouSee. HD-kanalerne kræver desuden MPEG4 modtager i tv eller boks.